


岡崎市せきれいホール舞台平面図



音響設備

主調整卓
 下卓出力を直接アンプへ接続
 袖調整卓 RAMSA
 WR-C4512A 12ch8OUT 1式
 スピーカーシステム
 プロセニアム
 EV DH1506 TL606D
 サイドスピーカー
 EV HR60 TL606D
 フォールドバックスピーカー
 固定用 EV S12-2A ×2台
 移動用 ラムサ A200 ×4台
 移動用 EV T221M ×2台
 パワーアンプ
 HYFAX PR3002 ×2台
 RAMSA WP9300 ×2台
 YAMAHA PC3500 ×2台
 エフェクター
 YAMAHA SPX2000 ×1台
 イコライザー
 YAMAHA Q2031B ×2台
 マイクコンセント
 上手袖 8ch×2箇所
 下手袖 8ch×2箇所
 舞台中央 マルチ8ch×1箇所
 舞台上手下手 各2箇所
 三点吊マイク装置 (手動式) 1式

設備

マイク		
SONY	C-38	×5本
SHURE	SM58	×4本
＃	SM58S	×4本
＃	Beta57A	×4本
ゼンハイザー	MD421	×4本
AKG	C451	×2本
＃	747	×3本
ワイヤレスマイク	RAMSA	
ハンド	WX-RB158	×4本
ピン	WX-RB300	×4本
マイクスタンド		
フリーストップ	MF18TM	×4本
＃	MF34T	×4本
卓上型スタンド	MS27	×4本
ブームスタンド	ST210	×6本
ミニブームスタンド		
レコーダプレーヤー		
デンオン	DP57M	×2台
オープンデッキ		
OTARI	MX5050B	×2台
カセットデッキ		
マランツ	PMD510	×1台
TASCAM	112MKII	×1台
CDデッキ		
Panasonic	SL-PS700KCD	×1台
MDデッキ		
SONY	MDS-E10/8	×1台
カフボックス		
HYFAX	FUH-50	×1台
CANARE	8J12NI	×1台

ケーブル類

マルチシステム
 カナレ 8chBOX ×5個
 マイクケーブル

スピーカーケーブル

マルチケーブル
 8ch5M ×5本